


Réinitialisation du Routeur 1941



Pour réinitialiser un routeur cisco il faut saisir :

```
routeur#erase startup
```

Puis il faut recharger.

```
routeur#reload
```